

PRODESO® HEAT STICK

Компенсирующее
нагрузки
самоклеящееся
гидроизоляционное
полотно под теплый
пол



Самоклеящаяся разделительная мембрана из полиэтилена высокой плотности с фактурной поверхностью в виде выступов-пирамидок, обеспечивающих легкую укладку нагревательного кабеля при монтаже теплого пола/теплой стены. На изнаночную сторону мембраны нанесен слой клея PSA.


Назначение

Мембрана используется при подготовке горизонтальных и вертикальных поверхностей к облицовке плиткой и монтажу теплого пола/теплой стены, обеспечивает гидроизоляцию сложных оснований, компенсирует напряжения основания, отводит влагу и пар, значительно повышает износостойкость плиточного покрытия, защищая его от растрескивания и «вспучивания» в процессе эксплуатации.


Преимущества

- Не требует нанесения плиточного клея на основание: для приклеивания достаточно снять защитную пленку с нижней стороны мембраны.
- Значительно ускоряет этап подготовке основания под облицовку плиточными покрытиями.
- Позволяет быстро и качественно смонтировать теплый пол/теплую стену.
- Обеспечивает надежную гидроизоляцию поверхности.
- Перекрывает существующие на основании трещины шириной до 3,5 мм без их заделывания.
- Обладает высокой степенью паропроницаемости, защищая помещения от появления плесени.
- Способствует компенсации неравномерных нагрузок в процессе эксплуатации плиточного покрытия.
- Избавляет от привязки швов облицовки к деформационным швам основания.
- Предотвращает растрескивание и вспучивание плиточного покрытия в процессе эксплуатации.
- Легко режется канцелярским ножом на листы нужного размера.
- Не требует времени на высыхание перед этапом облицовки плиточными покрытиями.
- Безопасна для здоровья человека.

Таблица технических характеристик PRODESO® HEAT STICK



1 м



5,5 мм



15 м



15 кг

Внешний вид	Рельефная мембрана из ПВХ с рядами выступов-пирамидок, в бороздки между которыми укладывается греющий кабель
Материалы	ПВХ + клей PSA
Максимальная ширина перекрываемых трещин	3,5 мм
Рекомендуемый диаметр греющего кабеля	4,7-5 мм
Дополнительные материалы для полной гидроизоляции	Гидроизоляционная лента для стыков швов мембраны Proband 150, Schluter-Kerdi-Keba 125 мм или BauLab Pro «WaterProf»

Области применения



✓ Внутри помещений




✓ В помещениях с повышенной влажностью



✓ В помещениях с плюсовой температурой



✓ Дерево



✓ Гипсокартон



✓ Металл




✓ Плитка



✓ Горизонтальные трещины

Ограничения



✗ Нельзя укладывать на пылящие (минеральные) и битумные основания.




✗ Нельзя использовать на уличных пространствах и в помещениях с минусовой температурой.



! Не допускается укладка на основания с трещинами шире 3,5 мм без предварительной заделки таких трещин.



✗ Нельзя долго хранить рулоны/листы мембраны под прямыми лучами солнца – ПВХ начнет трескаться.



✗ Нельзя снимать защитную пленку с клея заранее: она снимается непосредственно перед укладкой листа на место.


Правила монтажа



1 Перед укладкой мембраны PRODESO® HEAT STICK основание необходимо обеспылить и протереть чистой влажной тряпкой. При необходимости провести обезжиривание поверхности спиртосодержащим средством.



2 Мембрана нарезается на нужные части перед укладкой по предварительно составленной схеме.



3 Далее последовательно с изнаночной стороны каждого листа мембраны снимается защитный слой, и лист приклеивается к основанию на нужное место.



4 Плоской теркой лист разглаживается с нажимом, чтобы клей хорошо сцепился с основанием.



5 Таким же образом приклеиваются все листы мембраны. Листы нужно укладывать точно встык с предыдущим листом.



6 Греющий кабель укладывается в бороздки между выступами-пирамидками мембраны «змейкой» по желаемой схеме.



7 Стыки листов проклеиваются гидроизоляционной лентой Proband 150 Schluter-Kerdi-Keba 125 мм или BauLab Pro «WaterProf» с помощью тонкого слоя плиточного клея класса не ниже C2.



8 Далее сразу можно переходить к облицовке плиточными материалами. Для этого поверх мембраны наносится плиточный клей так, чтобы заполнились все пустоты, выполняются бороздки зубчатым шпателем и по желаемой схеме укладывается плитка либо керамогранит.